Stairville SonicPulse MH Wash 1208 – LED-Moving-Head

Merkmale und Vorteile

Der Stairville SonicPulse MH Wash 1208 ist ein kompakter LED-Moving-Head mit 12 × 8 W RGBWW-LEDs, der farbiges Licht über Bühne und Raum bewegt.

Bewegtes Licht: Der Kopf schwenkt 540° horizontal und 220° vertikal. Damit lassen sich Lichtkegel durch den Raum führen, Personen anleuchten oder lebendige Shows fahren.

Satte Farben und warmes Weiß: Neben Rot, Grün und Blau gibt es warmweiße LEDs mit 2.800 K für angenehmes Licht. Der Abstrahlwinkel von 9° bündelt das Licht, zwei Segmente lassen sich getrennt einfärben.

Show ohne Lichtpult: 15 vorprogrammierte Shows, ein Autoprogramm und zwei Musikmodi sind eingebaut. Mehrere Geräte der SonicPulse-Serie laufen per Master/Slave synchron.

Kompakt und leise: Mit 3,3 kg ist er leicht zu tragen und zu montieren. Der Lüfter hat wählbare Modi inklusive Silent-Modus, Strom wird per PowerTwist durchgeschleift.

Verwendung im ZAM

Den MH Wash 1208 setzen wir überall ein, wo Licht in Bewegung gefragt ist: auf Partys, bei Konzerten und für besondere Momente.

Einsatz	Aufstellung	Betriebsart
Party, Disco	auf dem Boden, Stativ oder an der Traverse	Musik- oder Show-Programm; mehrere SonicPulse-Geräte als Master/Slave
Band, Theater	mit Omega-Bügel kopfüber an der Traverse	DMX 19 Kanäle für volle Kontrolle, 10 Kanäle für einfache Steuerung

Ambiente, Empfang	auf dem Boden, Licht auf Wand oder Decke	feste Farbe und Position im Control-Menü

- **Spot auf eine Person:** Mit dem engen Abstrahlwinkel von 9° eignet sich der Moving Head auch, um Redner oder Geehrte gezielt anzuleuchten.
- **Spiegelbildlich aufstellen:** Bei zwei Geräten links und rechts lässt sich Pan/Tilt im Slave-Betrieb invertieren, damit sich die Köpfe symmetrisch bewegen.

Anschlüsse, Bedienung und DMX-Modi

Alle Anschlüsse und das Bedienfeld sitzen im Sockel; ein Netzschalter fehlt – der Moving Head startet, sobald er Strom bekommt.

Element	Funktion	Hinweis für die Praxis
Power In / Out (PowerTwist)	Netzanschluss und Durchschleifen zum nächsten Gerät	nach dem Einstecken kalibriert sich der Kopf sofort
DMX In / Out (XLR 3-polig)	Signal vom Lichtpult bzw. weiter zum nächsten Gerät	auch für Master/Slave
Display mit 4 Tasten	Menüs Control, Auto, Program, Sound und Settings	Tastensperre lösen: Mode und Setup 3 s halten
Mikrofon	Musiksteuerung; Empfindlichkeit und Frequenzbereich einstellbar	Musikmodus lässt sich nicht per DMX starten
IR-Empfänger	für eine optionale Fernbedienung (Thomann-Art. 354223)	nicht im Lieferumfang
Gewinde und Ösen im Sockel	2 Gewinde für den Omega-Bügel, 2 Öffnungen für das Sicherungsseil	–

DMX-Modus	Funktionen
10 Kanäle	Pan/Tilt, Farbpresets, Farbwechsel, Strobe
19 Kanäle	zusätzlich beide Segmente einzeln einfärbbar

Technische Daten

Werte laut Thomann-Produktseite; DMX-Modi und Lieferumfang laut Test bei bonedo.de. Eine Angabe zur Leistungsaufnahme fehlt in beiden Quellen.

Merkmal	Wert
Leuchtmittel	12 × 8 W RGBWW-LED (Warmweiß 2.800 K), zusammen 96 W
Abstrahlwinkel	9°, kein Zoom
Segmente	2, getrennt steuerbar
Pan / Tilt	540° / 220°
Steuerung	DMX (10 oder 19 Kanäle), Autoprogramm, 15 Shows, 2 Musikmodi, Master/Slave, IR-Fernbedienung optional
Lüfter	wählbare Modi inklusive Silent-Modus
Netz In / Out	PowerTwist
DMX In / Out	XLR 3-polig
Abmessungen	271 × 198 × 159 mm
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	PowerTwist-Netzkabel, Omega-Bügel, Bedienungsanleitung (DE/EN)

Praxistipps

Die wichtigste Regel: Beim Einstecken kalibriert sich der Kopf sofort – vorher prüfen, dass er sich frei drehen kann und niemand im Schwenkbereich steht.

- **Über Kopf:** mit dem Omega-Bügel und einem Haken an der Traverse befestigen und immer zusätzlich ein Sicherungsseil durch die Ösen im Sockel führen.
- **Tragen:** am Sockel oder an den Armen anfassen, nicht am Kopf.
- **DMX-Adressen:** im Abstand der Kanalzahl vergeben, im 19-Kanal-Modus also 1, 20, 39 usw.
- **Ruhige Veranstaltungen:** im Settings-Menü den Silent-Modus des Lüfters wählen.
- **Lüftung:** die Lüftungsöffnungen am Kopf frei halten.
- **Tastensperre:** ist das Display gesperrt, Mode und Setup 3 Sekunden gedrückt halten.

Quellen

- Thomann: Stairville SonicPulse MH Wash 1208
- bonedo.de: Stairville SonicPulse MH

Revision #1
Created 2026-11-10 16:01:36 UTC by Miklas
Updated 2026-11-10 16:02:50 UTC by Miklas